



TRASMISSIONI FLESSIBILI PER TACHIMETRI E INDICATORI

FLEXIBLE SHAFTS FOR TACHOMETERS AND INDICATORS

FLEXIBLE WELLEN FÜR TACHOMETER UND ANZEIGER

Sono trasmissioni flessibili utilizzate per trasmettere il moto nei tachimetri e negli indicatori di posizione.


- Sono costruite nella lunghezza desiderata, in differenti modelli o a disegno (L).
- Raccordi: M20x1 - M16x1 - M16x1,5 - M12x1 - 1/2"26f - M22x1,5, ecc.
- Alberi flessibili con spirale sinistra ø3,2, ø4, ø5.
- L = lunghezza.

These are flexible shafts used for the motion transmission to tachometers or position indicators.

- *They are built according to the required length, in various types or on the basis of a drawing (L).*
- *Connections: M20x1 - M16x1 - M16x1,5 - M12x1 - 1/2"26f - M22x1,5 etc.*
- *Flexible shafts ø3,2 - ø4 - ø5 with left spring.*
- *L = Length*


Flexible Wellen werden für Bewegungsübertragungen der Tachometer oder Stellungsanzeigen eingesetzt.

- Anwenderspezifische Längen und Modelle (L).
- Anschlusswellen: M20x1 - M16x1 - M16x1,5 - M12x1 - 1/2"26f - M22x1,5 usw.
- Flexible Wellen ø3,2 - ø4 - ø5 mit linksgewendelter Spirale.
- L = Länge.




V2
Albero Ø 3,2 con quadro 2,6
Shaft Ø 3,2 with square 2,6
Welle Ø 3,2 mit Vierkant 2,6


Raccordo - Connection - Anschlusstück



V1
Albero Ø 3,2 con quadro 2,6
Shaft Ø 3,2 with square 2,6
Welle Ø 3,2 mit Vierkant 2,6



B
Albero ø4
Ø4 shaft
Ø4 Welle



C
Bussola, cavo ø4
Bush, ø4 shaft
Büchse, Welle ø4